



HANDGEMACHT IM TAUNUS

DIENSTLEISTUNG LIEFERUNG & AUFBAU.

Lieferung

Dein Kochschuppen wird von der Berger & Hansen GmbH mit eigenem Fahrzeug an die von Dir angegebenen Adresse angeliefert. Die Baufertigteile sind einzeln verpackt und verladen. Für die Entladung muss am Tag der Anlieferung ausreichender Parkplatz zur Verfügung stehen. Der Transporter wird mit ca. 6 Metern in der Länge bemessen. Hinter dem Fahrzeug müssen weitere 3 Meter Fläche freigehalten werden, um die Baufertigteile auszuladen – also ca. 9 Meter

Die Entladung und Bereitstellung der Baufertigteile für den Aufbau übernimmt unser Aufbauteam der Berger & Hansen GmbH. Die modularen Baufertigteile haben eine Länge von bis zu 3,2 Metern. Stelle sicher, dass der Zugang zu Deinem Wunsch- Aufbauort mit diesen Baufertigteilen problemlos möglich ist.

Aufbau

Der Kochschuppen wird aus vormontierten Bauteilen aufgebaut und montiert. Wir bauen den Kochschuppen an deinem Wunschort für dich auf, sofern dieser unsere Voraussetzungen für den Aufbau der Berger & Hansen GmbH erfüllt (siehe Voraussetzungen_Aufbau.pdf).

Unser Aufbauteam der Berger & Hansen GmbH prüft als erstes die Bedingungen vor Ort, entweder den „tragfähigen Bestandsboden“ (Bodenplatte, Punktfundamente, ...) oder die vorbereitete Fläche für den Aufbau mit Podest aus Aluminium und Holzdeck auf „weichem, tragfähigem Boden“. Erfüllt der jeweilige Aufbauort die Bedingungen und Voraussetzungen startet unser Aufbauteam die Aufbauarbeiten.

Variante fester Bestandsboden

Als erstes wird der Aluminium Tragrahmen mit den höhenverstellbaren Füßen und der Sockelverkleidung gestellt, waagrecht ausgerichtet und mit dem Bestandsboden verschraubt. Ist dieser fest mit dem Bestandsboden verbunden, werden die 3 Rückwände und die beiden Seitenwände gestellt und montiert.

Als nächster Schritt wird das Rolladen-Modul eingesetzt und montiert, sowie das Dach auf die Wände aufgesetzt. Es erfolgt die Verkabelung der einzelnen Komponenten und der Anschluss an das Stromnetz. Hier erfolgt die erste Funktionsprüfung.

Im Anschluss werden die Innenwände und die Deckenverkleidung montiert, sowie die vordere Fassadenverkleidung finalisiert. Nach Montage der Dachrandbleche und ein paar Restarbeiten, steht der Kochschuppen bereit.

Variante weiche, tragfähiger Boden

Bei dieser Aufbauvariante bauen wir als erstes die 4 Fertigfundamente in die dazu vorbereiteten Löcher ein und legen die Fläche mit einem Unkrautvlies aus. Als nächstes wird die Aluminium Unterkonstruktion auf der vorbereiteten Fläche positioniert, justiert und mit Beton fixiert. Im Anschluss werden die Lärchenholzdielen mit Abstandhaltern und Edelstahlschrauben mit der Aluminium- Unterkonstruktion verschraubt.

Der dann folgende Aufbau des Kochschuppens entspricht der Variante des fertigen Bestandsbodens.

